



NB:
 1) ----- провод
 2) L1, L2, L3, L4 - фильтры на основе двухдвухапертурных сердечников EPCOS

Для использования платыви МП-107 необходимо:
 1) Не устанавливать C2
 2) Не устанавливать J2
 3) Установить перемычки KT2 - J2/1,2, KT3 - J2/4,5.
 4) Сделать выводы для измерения вторичных порогов

МЖ-112

УПЗ-Д		
Size A4	Number MP-210.0212	Revision
Date: 08.02.2013	File: F:\MY\MP-210.0212.SchDoc	Sheet of Drawn By: